

COMMENT PILOTER L'AUTOMATISME A PARTIR D'UN INTERPHONE?

La sortie de l'interphone utilisée pour piloter l'automatisme doit être de type **contact sec** (type NO /NORMALEMENT OUVERT AU REPOS)
IL FAUT CONNECTER LES 2 FILS DE SORTIE DE CET INTERPHONE SUR LES BORNES GND ET OPA DE L'AUTOMATISME

