# MAJ-02-22 Coulissant POWERTECH PL500-800-W. Distribution PRO25. 1/7



#### Mise en place des fins de courses. Fonctionnement du déblocage de secours.



# MAJ-02-22 Coulissant POWERTECH PL500-800-W. Distribution PRO25. 2/7

#### Branchement standard de la carte P500BU avec un jeu de photocellule « PH1 » sur pilier extérieur :

ATTENTION : Par défaut les entrées des sécurités PH1, PH2 et STOP sont désactivées. Activation des sécurités, voir tableau page 4





#### ENREGISTREMENT DES TÉLÉCOMMANDES avec la touche RF-learn : (100 télécommandes maxi)

**<u>RESET OBLIGATOIRE</u>** : (effacement) de toutes les télécommandes : Appuyez et maintenir la touche **RF** => affichage au bout de 3 seconde de **CS**, puis après 10 secondes l'affichage de **CC** confirme l'effacement de toutes les télécommandes.

#### Enregistrement des télécommandes sur la carte électronique:

Enregistrement des 3 touches :  $A = Ouverture \quad B = Ouverture Piéton \quad C = Commande relais auxiliaire$ Sur la carte électronique enfoncé la touche**RF**=> Après 3 secondes affichage de**CS**=> Relâcher la touche**RF**.Tenir enfoncé la touche A d'une télécommande =>**CS**clignote 3 fois, signifiant la réussite de l'opération.Enregistrer les autres télécommandes à la suite. Attendre l'effacement de**CS**et tester vos télécommandes



#### Enregistrement des télécommandes à partir d'une télécommande déjà enregistrée :

Maintenir enfoncé 5 secondes les touches C+D d'une télécommande préalablement enregistrée => Appuyer sur la touche A de la télécommande que vous souhaitez mémoriser. Attendre 10 secondes et tester la télécommande

#### 2° Paramétrage de la réaction du moteur suite à un défaut sur les entrées PH1 et PH2. (Paramètre « 3 »)

IMPORTANT : en réglage usine les entrées des contacts de sécurités PH1 et PH2 sont désactivés (paramètre H et J) Modification du paramètre « 3 » 3-1, 3-2, 3-4, 3-5 ou 3-6, voir le tableau des paramètres, page suivante :

Contac	Tupo do dótoctour	Portail formó	Portail en	Arrôt optro ouvort	Portail ouwort	Portail en
t	Type de détecteur	Portail Terme	ouverture	Arret entre-ouvert	Fortall ouvert	fermeture
Paramètre 3 / valeur 1 : Barre palpeuse sur la tranche arrière du portail. (Risque d'écrasement entre portail et mur à l'arrière					et mur à l'arrière)	
PH1	Photocellule	Aucun effet	Aucun effet	Recharge le temps de pose/ fermeture auto	Recharge le temps de pose/ fermeture ralenti	Arrêt / Ouvre au ralenti
PH2	Barre palpeuse	Aucun effet	Stop et ferme	Aucun effet	Aucun effet	Aucun effet
Param	Paramètre 3 / valeur 2 : Barre palpeuse montée sur la tranche du vantail = sécurité à la fermeture					
PH1	Photocellule	Bloque la commande ouverture	Aucun effet	Recharge le temps de pose => fermeture ralenti	Recharge le temps de pose => fermeture auto	Arrêt / Ouvre au ralenti
PH2	Barre palpeuse	Aucun effet	Arrêt/fermeture 2s/ temps de pose/ fermeture auto	Aucun effet	Recharge le temps de pose => fermeture auto	Arrêt/ ouverture 2s/ temps de pose/ fermeture auto
Param	ètre 3 / valeur 3 :	Ouverture du p	oortail par un conta	ct de type boucle magné	tique au sol	
PH1	Photocellule	Aucun effet	Aucun effet	Recharge le temps de pose/ fermeture auto	Recharge le temps de pose / fermeture auto	Arrêt/ Ouvre au ralenti
PH2	Boucle au sol	Ouverture	Aucun effet	Ouverture	Recharge le temps de pose/ fermeture auto	Arrêt/ Ouvre au ralenti
Param	Paramètre 3 / valeur 4 : Le passage devant les photocellules PH2 réduit le temps de pose à 5 secondes					
PH1	Photocellule	Aucun effet	Réduit le temps de pose à 5 secondes	Réduit le temps de pose à 5 secondes	Réduit le temps de pose à 5 secondes	Ouvre/ Réduit le temps de pose à 5 secondes
PH2	Photocellule	Aucun effet	Réduit le temps de pose à 5 secondes	Réduit le temps de pose à 5 secondes	Réduit le temps de pose à 5 secondes	Ouvre/ Réduit le temps de pose à 5 secondes
Paramètre 3 / valeur 5 : MODE PAR DÉFAUT Mode standard type maison individuelle						
PH1	Photocellule	Aucun effet	Aucun effet	Recharge le temps de pose/ fermeture auto	Recharge le temps de pose/ fermeture auto	Ouvre
PH2	Photocellule	Aucun effet	Aucun effet	Recharge le temps de pose/ fermeture auto	Recharge le temps de pose/ fermeture auto	Ouvre
Paramètre 3 / valeur 6 : Mode copropriété. Les télécommandes ne commande que l'ouverture du portail. Fermeture automatique obligatoire (Paramètre 2 > 0)						
PH1	Photocellule	Aucun effet	Aucun effet	Impossible	Aucun effet	Ouvre
PH2	Photocellule	Aucun effet	Aucun effet	Impossible	Aucun effet	Ouvre
Param PH1 PH2 Param PH1 PH2 Param PH1 PH2	ètre 3 / valeur 4 : Photocellule Photocellule ètre 3 / valeur 5 : Photocellule Photocellule ètre 3 / valeur 6 : Photocellule Photocellule	Le passage dev Aucun effet Aucun effet MODE PAR DÉFAU Aucun effet Aucun effet Mode copropriété. Fermetu Aucun effet Aucun effet	ant les photocellule Réduit le temps de pose à 5 secondes Réduit le temps de pose à 5 secondes IT Mode stanc Aucun effet Les télécommande Aucun effet Aucun effet Aucun effet Aucun effet	es PH2 réduit le temps de Réduit le temps de pose à 5 secondes Réduit le temps de pose à 5 secondes dard type maison individu Recharge le temps de pose/ fermeture auto Recharge le temps de pose/ fermeture auto s ne commande que l'our ligatoire (Paramètre 2 > Impossible Impossible	pose/ fermeture auto pose à 5 secondes Réduit le temps de pose à 5 secondes Réduit le temps de pose à 5 secondes <b>Jelle</b> Recharge le temps de pose/ fermeture auto Recharge le temps de pose/ fermeture auto <b>Verture du portail.</b> 0) Aucun effet Aucun effet	ralenti Ouvre/ Réduit le temps de pose à secondes Ouvre/ Réduit le temps de pose à secondes Ouvre Ouvre Ouvre Ouvre Ouvre Ouvre

#### 3° PROGRAMMATION. Réglage des paramètres avec les touches UP, SET et DOWN

Tenir enfoncé les touches UP/ SET pendant 3 secondes => Affichage du paramètre « 1 »

Changement de paramètre avec les touches **UP/DOWN** puis appui sur SET = affichage du paramètre (*ex paramètre 1-valeur=1*) => Changer la valeur du paramètre avec **UP/DOWN** (2-1/2-2/2-3) => Valider la nouvelle valeur en appuyant sur SET. Appuyer sur **UP/DOWN** pour afficher un autre paramètre...

# Enregistrement des valeurs et extinction de l'afficheur après 8 secondes sans appui sur les touches de programmations

SIGNIFICATION DES INDICATIONS DE L'AFFICHEUR LED. Au repos, en fonctionnement normal l'afficheur est éteint Pendant la programmation et le fonctionnement moteur l'afficheur LED donne des indications :



### MAJ-02-22 Coulissant POWERTECH PL500-800-W. Distribution PRO2S. 4/7

1	Sens d'ouverture du portail.	Le moteur est sur le pilier de gauche	1-1	Réglage usine = 1-1	
_	Position du moteur , vu de l'intérieur	Le moteur est sur le pilier de droite	1-2	-0-0	
		Désactivée	2-0		
		5 secondes	2-1		
		15 secondes	2-2		
		30 secondes	2-3		
2	Fermeture automatique	45 secondes	2-4	Réglage usine = 2-2 (15 secondes)	
		60 secondes	2-5		
		80 secondes	2-6		
		120 secondes	2-7		
		180 secondes	2-8		
		Sécurité palpeuse à l'ouverture	3-1		
		Sécurité palpeuse à la fermeture	3-2		
	Réaction du moteur si défaut sur les	Ouverture par détecteur boucle au sol	3-3	Ráglago usino - 2 F	
3	entrées PH1 ou PH2	Temps de pose réduit à 5 secondes	3-4	Reglage usille – 5-5	
		Standard type maison individuelle	3-5		
		Mode copropriété	3-6		
		50%	4-1		
	Vitesse de fonctionnement	70%	4-2		
4	du moteur	85%	4-3	Réglage usine = 4-4	
-		100% = vitesse max	4-4		
			<b>F 1</b>		
			5-1	Reglage du debut du raientissement	
	Point de démarrage du	80 %	5-2	du moteur avant	
5	ralentissement à :		5-3	ouverture/fermeture total	
	ruchtissement u .	90 %	5-4		
		95 %	5-5	Réglage usine = 5-1	
		80%	6-1	Réglage de la vitesse en phase de	
	Vitesse de ralentissement	60%	6-2	ralentissement	
6	vicesse de latentissement	40%	6-3	Réglage usine = 6-4	
		25%	6-4		
		2A	7-1	Cette fonction permet d'aiuster la	
		3A	7-2	force du moteur	
		4A	7-3		
		5A	7-4		
		6A	7-5	NB · Sur le PI 500 le réglage est	
<u>_</u>	Réglage de la force du moteur	7A	7-6	nossible jusqu'à 7A (7-6)	
<b>′</b>	de 2A = mini à 13A = maxi	8A	7-7		
		9A	7-8	Réglage usine = 7-5	
		10A	7-9		
		11A	7-A		
		12A	7-C		
		13A	7-E		
8		3 secondes	8-1		
		6 secondes	8-2		
	Mode Piéton	9 secondes	8-3		
	Réglage de l'ouverture en mode piéton	12 secondes	8-4	Réglage usine = $8-2$	
		15 secondes	8-5		
		18 secondes	8-6		
<u> </u>					
9	Pré-clignotement	Desactivee	9-0	Activé = Clignotement de 3 s avant	
		Аспуее	9-1	depart moteur. Réglage usine = 9-0	

#### **Paramètres de 1 à 9 :** Paramètres de A à P sur la page suivante :

Assistance technique :

08 99 15 41 64 Service 2,99€ / appel + prix appel

https://powertech.portail-automatique.fr

Clignotant : signification des clignotements :

- 1x seconde = moteur en mouvement

- 2x seconde = Temps de pause avant fermeture automatiquement

Arrêt pendant le mouvement = détection d'un défaut

### MAJ-02-22 Coulissant POWERTECH PL500-800-W. Distribution PRO2S. 5/7

		Désactivée	A-0	Si obstacle. la fermeture	
A	Action du portail si	Inversion de la course 1 seconde		automatique est désactivée. Si 3 x	
	détection d'obstacle	Inversion de la course 3 secondes		obstacle, arrêt du portail.	
		Inversion complète de la course	A-3	Réglage usine = A-3	
		Touche A	C-1		
	Touche de la télécommande	Touche B	C-2		
C	utilisée pour l'ouverture totale :	Touche C	C-3	Réglage usine = C-1	
	·	Touche D	C-4		
		Désactivée	E-0	Réglage usine = F-2	
	Touche de la télécommande	Touche A	E-1		
	utilisée pour l'ouverture partielle :	Touche B	E-2		
E		Touche C	E-3		
		Touche D	E-4		
		Désactivée	F-0		
	Touche de la télécommande	Touche A	F-1		
	utilisée pour la commande du relais	Touche B	F-2		
F	auxiliaire ( + paramètre U et O)	Touche C	F-3	Réglage usine = F-3	
		Touche D	F-4		
	- 4	Arrêt après 0.2 secondes (super sensible)	G-1	ATTENTION ! La norme impose un	
	REGLAGE DE LA SENSIBILITE	Arrêt après 0,5 s (très sensible)	G-2	système de sécurité supplémentaire	
		Arrêt après 0,75 s (Valeur imposé par la norme)	G-3	de type barre palpeuse pour les	
G	(Temps d'arrêt du moteur suite à la détection d'un obstacle )	Arrêt après 1 s (hors norme)	G-4	valeurs G-4, G-5 = 1 et 1,5 s	
		Arrêt après 1,5 s (hors norme)	G-5	Réglage usine = G-3	
	Activation photocellules 1. Contact	Désactivée	H-0		
н	NF entre les bornes 6 et 7	Activée	H-1	Reglage usine = H-0	
	Activation photocellules 2. Contact	Désactivée	J-0		
1	NF entre les bornes 6 et 8	Activée	J-1	Reglage usine = J-0	
	Activation contact d'arrêt	Désactivée	L-0	Ráglago usino - L.O.	
L	d'urgence (NF) bornes 6 et 12	Activée	L-1	Regiage usine – L-O	
		Marche / Arrêt			
	Paramétrage du temps	Temporisé 1 seconde	0-0		
0 P		Temporisé 30 seconde	0-1		
	de travail du contact	Tomporisé 60 secondo	0-2	Réglage usine = O-1	
	« sec » EXT+/EXT-	Temporisé 00 seconde	0-4		
		Temponse 90 seconde	0-4		
		P 1 - Russen décentiné	0.5		
	BUZZER (depuis 2022)	P-1: BUZZER GESƏCTIVE	P-1	Réglage usine = P-1	
		P-2 : Buzzer active, (utile pendant les reglages)	P-2		
	Borne Ext+/Ext Comme le nom	U-2 : Commande (NF) d'un éclairage de zone	0-2		
U	des bornes ne l'indique pas, c'est	(actif pendant le mouvement + 45 secondes)		Réglage usine = U-3	
	un contact « sec »	U-3 : Contact commandé par la télécommande	0-3		
		(Temps de travail ajustable avec le paramètre O)			

#### Paramètres de A à U :

#### 4° OBLIGATOIRE : APPRENTISSAGE DE LA COURSE DU PORTAIL

Le moteur et la crémaillère doivent être fixés définitivement, les 2 fins de courses prés-réglés et toutes les télécommandes enregistrées. Positionner le portail manuellement à mi-course et embrayer le moteur

- 1. Appuyez et maintenir la touches « SET » 3 secondes => Affichage de la valeur « LP ». Relâcher immédiatement la touche. NB : Procédure pour les cartes avant 2022: Appuyez et maintenir les touches « SET » et « DOWN » 3 secondes, puis donner 1 impulsion avec la télécommande
- 2. Le portail part en fermeture\*, suivi de l'ouverture. L'affichage de « OP », confirme la réussite de l'apprentissage

\* Si le 1° mouvement est une ouverture, inverser les 2 fils d'alimentation du moteur

Si le portail s'arrête en cours d'apprentissage et affiche « -L » il faut agir sur le paramètre « 7» et/ou « G »

<u>NB</u>: Pendant la phase d'apprentissage, la LED affiche en Ampère la consommation électrique du moteur. Si cette valeur varie beaucoup durant le déplacement du portail, vérifier d'éventuel « point dur » sur l'installation.

Finaliser l'opération en ajustant définitivement la position des fins de courses

#### Reset, retour aux paramètres usine :

Tenir enfoncé les 3 touches UP / SET / DOWN pendant 3 secondes. L'affichage de CL signifie la réussite de l'opération.

**Désactivation temporaire de la fermeture automatique :** Quand le portail est en pose, ouvert, appuyer simultanément sur les touches A+B de la télécommande. Le clignotant s'arrête => la fermeture automatique est désactivée. Répéter la manipulation pour réactiver la fermeture automatique => Le clignotant clignote 2x secondes

### MAJ-02-22 Coulissant POWERTECH PL500-800-W. Distribution PRO25. 6/7

#### 6° Option Batteries de secours pour motorisation coulissante PL350-500-800

L'option batteries de secours suffit pour manœuvrer l'ouverture jusqu'à 5 jours après une coupure de courant. Ref : SP-4001-002, composé de 2 batteries 12V 1,3A, avec les câbles de connexions et accessoires de fixations. Les 2 batterie se place au dessus du transformateur d'alimentation électrique. Raccordement sur le connecteur BATT de la carte électronique

#### 7° Commande avec le smartphone, utilisation du module WIFI :

Le module WIFI permet le paramétrage, le contrôle et la commande de la motorisation par smartphone via l'appli EYEOPEN **IMPORTANT :** Avant la mise en service du module il est recommandé de faire un « Reset » du réseau wifi en coupant pendant 10 secondes l'alimentation de la Box et/ou du répéteur WIFI utilisé (Reset)

			A la 1° mise sous tension le module WIFI clignote BLEU rapide.		
Pour		fonctionner le module	Signification des codes couleurs		
			Bleu clignotant : en attente d'appairage WIFI		
WIFI	••	doit se trouver dans une	Bleu fixe : Le module est connecté avec un WIFI		
zone		couverte par un signal	Le clignotement VERT signifie que le signal WIFI est faible		
WIFI	(R)	en 2,4 Ghz	L'allumage ROUGE signifie une erreur .		
			Reset du module wifi :		
	ell		Tenir enfoncé la touche R pendant 5 secondes, relâcher.		
	4		Enfoncer brièvement la touche P, Le module clignote bleu rapide		

- Définir le smartphone qui sera le smartphone « maître ». Le smartphone Maître donne ensuite les autorisations aux autres Smartphones.

- Activer et connecter le smartphone sur le réseau WIFI disponible qui sera utilisé par le module WIFI
- Télécharger sur ce smartphone l'application EYEOPEN
- Créer un compte avec Login et mot de passe, valider puis fermer l'application EYEOPEN.
- Ouvrir votre boite mail. Ouvrir le mail reçu et cliquer sur le lien pour valider votre inscription.
- Ouvrir l'application EYEOPEN.
- Cliquer sur le signe + en haut à droite et suivre les instructions.
- Paramétrage du code PIN : Ici il faut rentrer 2 fois un code PIN à 6 chiffres

Par défaut rentrer le code 12346 (2 fois) vous changerez ce code plus tard, quand vous serez plus à l'aise avec l'appli.

6-1° Changement de réseau WIFL Par exemple, suite à une panne de la box ou un changement de fournisseur Internet.

1° Sur L'application EYEOPEN = Supprimer le produit concerné en glissant votre doigt de droite à gauche sur le pictogramme.

2° Reset du module wifi : Tenir enfoncé la touche R pendant 5 secondes, relâcher. Enfoncer brièvement la touche P, la Led clignote bleu rapide.

Refaire les manipulations au point 6°

Assistance technique :

08 99 15 41 64 Service 2,99¢ / appel

https://powertech.portail-automatique.fr

### MAJ-02-22 Coulissant POWERTECH PL500-800-W. Distribution PRO25. 7/7

#### 8° Option Caméra : Mise en fonction de la caméra POWERTECH IP 720DPI-WIFI.

#### 1° Préambule.

Pour démarrer la caméra la procédure la plus simple est de brancher la caméra sur un câble réseau.

Ensuite, soit on laisse la caméra branchée sur le câble, soit on enregistre la caméra sur un réseau WIFI.

**IMPORTANT :** Avant la mise en service du module il est recommandé de faire un « Reset » du réseau en coupant pendant 10 secondes l'alimentation de la Box et/ou du répéteur WIFI utilisé (Reset)

- Définir le smartphone qui sera le smartphone « maître ». Le smartphone Maître donne ensuite les autorisations aux autres Smartphones

- Activer et connecter le smartphone <u>sur le réseau WIFI généré par la Box Internet</u> (Après la mise en service il est possible de changer les paramètres et d'utiliser d'autres WIFI, type WIFI généré par un répéteur)

- Télécharger sur ce smartphone l'application EYEOPEN

- Créer un compte avec Login et mot de passe, valider puis fermer l'application EYEOPEN

- Ouvrir votre boite mail. Ouvrir le mail reçu et cliquer sur le lien pour valider votre inscription.

#### 8-1° Enregistrer la caméra avec un branchement par un câble réseau

#### SCHÉMA DU BRANCHEMENT POUR LA MISE EN SERVICE :



Brancher et raccorder le bloc d'alimentation de la caméra sur une prise 230V

- Connecter la caméra sur le réseau de la box Internet avec un câble avec prise RJ45, après 1 minute, une LED s 'allume en bleu, ce qui indique que la caméra n'est pas connectée à Internet.

- Ouvrir l'application EYEOPEN.

- Cliquer sur le signe + en haut à droite / choisir BIICAM / « CONNEXION PAR RÉSEAU FILAIRE »

- Attendre que la caméra s'affiche, chaque caméra à une étiquette avec un identifiant alpha-numérique / cliquer dessus

- Paramétrage du code PIN : Ici il faut rentrer 2 fois un code PIN à 6 chiffres. Composer le code 12346 (2 fois) vous changerez ce code plus tard, quand vous serez plus à l'aise avec l'appli.

La caméra est opérationnelle. Vous pouvez rentrer dans les paramètres pour gérer, partager et renommer la caméra.

lci vous avez le choix :- Laisser la caméra branchée sur le câble réseau ou se connecté sur un réseau WIFI.

#### 8-1-1° Procédure pour connecter la caméra sur un réseau WIFI : Laisser la caméra branchée sur le câble réseau

- Ouvrir l'application EYEOPEN / Ouvrir la caméra que vous venez d'installer / Cliquer sur les 4 petits points en haut à droite / Paramètres / Réglage WIFI / Ajouter un réseau WIFI / Choisir dans la liste des WIFI ou ajouter un nouveau WIFI / Suivre les instructions. Débrancher le câble RJ45, maintenant votre caméra fonctionne en WIFI.

#### 9° Enregistrer la caméra sur un réseau WIFI : Réservé aux utilisateurs expérimentés !

- Connecter la caméra sur le réseau de la box Internet avec un câble avec prise RJ45, après 1 minute, une LED s 'allume en bleu, ce qui indique que la caméra n'est pas connectée à Internet.

Sur votre smartphone aller dans « Paramètres/wifi/Réseau disponible = Ici apparaît le WIFI = EyeopenCame\_xxxxxxx. Choisir ce WIFI, puis ouvrir l'application EYEOPEN. (attention ce réseau ne donnant pas accès à Internet votre smartphone essayera de changer de réseau automatiquement)

- Cliquer sur le signe + en haut à droite / choisir BIICAM / « CONNEXION PAR RÉSEAU WIFI »

- Paramétrage du code PIN : Ici il faut rentrer 2 fois un code PIN à 6 chiffres. Composer le code 12346 (2 fois) vous changerez ce code plus tard, quand vous serez plus à l'aise avec l'appli.

La plupart des smartphones rebascule automatiquement sur le réseau WIFI normal, sinon, retourner dans les paramètres du smartphone pour rétablir le wifi.

#### 10° Suppression et Reset de la caméra :

1° Sur L'application EYEOPEN = Supprimer la caméra en glissant votre doigt de droite à gauche sur le pictogramme de la caméra.

2° Tenir enfoncé le bouton reset de la caméra. Après environs 10-15 secondes, la caméra fait un petit « Clic » signifiant la réussite de l'opération