

## Notice Compatible-univ-4T

### Compatible tous les codes fixes 433/868 Mhz et Rolling Code

*Pour la phase de copie, éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..*



QRC Notice complète



- 1° La PRO-4T est compatible par copie directe avec toutes les télécommandes à codage simple et certaines Rolling Code entre 280, 433 et 868 Mhz AM/FM.
- 2° Des procédures spécifiques permettent la compatibilité avec des télécommandes plus complexes
- 3° Une manipulation permet de générer des codes compatible Rolling codes 433/868 Mhz AM/FM et d'obtenir un produit identique à une télécommande Rolling Code neuve, qu'il faut ensuite enregistrer sur le récepteur de l'installation en suivant la notice d'enregistrement d'une télécommande originale.

### Procédure de copie pour :

#### Toutes les télécommandes à code simple 280 / 433 / 868 Mhz

*Éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..*

ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
Tenir enfoncé 3 secondes mini <b>les touches 1 et 3</b>	Le LED clignote vert rapide. Relâcher les touches	Choisir, enfoncer puis relâcher la touche de la PRO-4T qui va enregistrer les informations de la télécommande originale. La LED devient rouge		Positionner la PRO-4T et la télécommande originale selon le dessin ci-contre. <b>Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale à copier.</b>
		 Exemple touche 1		la procédure prend entre 3 et 8 secondes. La LED de la PRO-4T, s'allume vert puis : - Clignote lentement 3 fois = Code fixe. - Clignotements rapides puis 6 lents = Rolling code. - Clignote lentement 6 fois = Rolling code non compatible, mais enregistrable comme un code fixe Relâcher la touche de la télécommande originale.

### 5 Finalisation :

#### Si la télécommande originale est à code simple (Modèle ALYZE):

La touche choisie et enregistrée au point « 3 » fonctionne immédiatement avec le récepteur radio

#### Si la télécommande originale est à code type « Rolling code » (Modèle BRAVO ou ECHO):

La touche choisie et enregistrée au point « 3 » a maintenant les mêmes caractéristiques qu'une télécommande Rolling Code ORIGINALE NEUVE, que l'on doit faire reconnaître sur le récepteur selon la notice du fabricant ou en utilisant la Procédure d'enregistrement à distance, décrite ci dessous.

Après la procédure de copie décrite ci dessus, La PRO-4T à maintenant les mêmes caractéristiques qu'une télécommande Rolling Code ORIGINALE NEUVE, que l'on doit faire reconnaître sur le récepteur selon la notice du fabricant ou en utilisant la procédure d'enregistrement à distance

Procédure d'enregistrement à distance :

Se placer à 3-4 mètres du portail (ou du récepteur radio)

Tenir enfoncé les touches 2 et 4 de la PRO-4T. Le LED devient rouge. Relâcher les touches

Enfoncer brièvement la touche à mémoriser. Le LED de la PRO-4T se met à clignoter rapidement vert

Attendre l'extinction du LED de la PRO-4T ( entre 10 et 20 secondes)

Attendre encore 10 secondes. Tester votre télécommande PRO-4T

Si cette procédure ne fonctionne pas, suivre la notice du fabricant en considérant la PRO-4T comme une télécommande originale.



**Conseil : La PRO-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.**