

MAGIC-4T procédure de copie des télécommandes FAAC® GENIUS-868®

La Télécopieuse MAGIC-4T vous permet de rendre compatible jusqu'à 4 télécommandes avec des fréquences différentes entre 433 et 868 Mhz et à codage simple ou Rolling Code

Éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..



Enregistrement d'une MAGIC-4T à partir d'une télécommande FAAC® ou GENIUS®

ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Tenir enfoncé les touches 1 et 3 | |
| 2 | Au bout de 3 secondes, le LED clignote vert rapide. Relâcher les touches | |
| 3 | Choisir, enfoncer puis relâcher une des touches de la MAGIC-4T qui va enregistrer les informations de la télécommande originale. La LED devient ROUGE (Exemple la touche 1) | |
| 4 | Éloigner la télécommande déjà en service, FAAC® ou GENIUS-868® ou une MAGIC-4T déjà enregistrée Enfoncer fermement et simultanément les touches P1 et P2. (ou touches 3 et 4 d'une MAGIC-4T) la LED de la FAAC® GENIUS-868® clignote rapidement. Relâcher. | |
| 5 | Positionner la télécommande déjà en service et la MAGIC-4T selon le dessin. Tenir enfoncé la touche à copier de la télécommande déjà en service. Le voyant de la MAGIC-4T devient vert, puis rouge. Relâcher la touche de la télécommande déjà en service. | |
| 6 | Enfoncer de nouveau la même touche. Le voyant de la MAGIC-4T clignote vert : 4 x puis 6x plus lents et 12 rapides. Relâcher la touche de la télécommande originale | |
| 7 | Tester votre MAGIC-4T . Le récepteur FAAC® ou GENIUS-868® réagit à partir de la 2° impulsion. | |

Codage à partir du récepteur radio.

ATTENTION l'enregistrement d'une télécommande sur le récepteur déprogramme toutes les télécommandes déjà en service.

Veillez vous reporter à la notice technique de votre motorisation pour info : procédure pour les installations les plus anciennes :

- Ouvrez le coffret électronique de votre motorisation.

- Appuyer simultanément sur les poussoirs P1 et P2 de la télécommande (ou sur les touches 3 et 4 d'une MAGIC-4T déjà en service) et les relâcher lorsque la télécommande clignote.

- Sur la carte radio, appuyer et maintenir la touche d'apprentissage radio

- Tout en maintenant enfoncé la touche d'auto-apprentissage, appuyer et maintenir enfoncé une des touches de la télécommande, jusqu'à ce que la LED de la carte réceptrice reste allumée pendant 2 secondes. Relâcher tout.

Attendre 10 secondes avant de faire un essai. Le récepteur FAAC® réagit à partir de la 2° impulsion.

* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants

Conseil : La MAGIC-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.